



راهنمای نصب و نگهداری شیرهای یکطرفه زبانه فلزی

- فاصله بین فلنج شیر تا فلنج لوله نباید بیشتر از ۲ میلیمتر باشد که بتوان یک گسکت بین فلنجهای جازد.
- شیرها هم به صورت عمودی هم به صورت افقی قابل نصب هستند.

راهنمای نگهداری

- جهت جابه جایی از تسمه استفاده شود. از عبور دادن تسمه از داخل شیر خودداری شود.
- شیرها نباید در محیط باز و در مقابل ذرات گرد و غبار و نور و باد و باران به طولانی قرار بگیرند.
- در صورت تست شیرها باید کاملاً خشک شوند تا در صورت سرد شدن هوا از یخ زدگی و آسیب به قطعات داخلی، درپوش و بدنه جلوگیری شود.
- شیرینگ محصول تا هنگام نصب جهت حفاظت از نشست گرد و غبار بر روی محصول، سالم نگه داشته شود.

نکات مصرفی

- شیرهای یکطرفه از برگشت جریان به خط لوله جلوگیری میکند. معمولاً در مسیر پمپ اصلی بکار گرفته میشود.
- قبل از هر گونه تعمیر و سرویس روی شیر بایستی فشار خط کاملاً قطع گردد.
- استفاده نمودن شیرهای یکطرفه با رینگ آب بندی EPDM برای سیالات هیدروکربنی مجاز نمی باشد.

راهنمای نصب

- حصول اطمینان از انتخاب شیر مناسب بر اساس فشار، دما و خواص شیمیایی سیال سیستم
- قبل از نصب سطح فلنج و بدنه کاملاً بازرسی تا از تمیز بودن و عدم ضربه خوردگی سطوح فلنجهای اطمینان حاصل شود.
- قبل از نصب شیر را باز و بسته نمایید تا از عملکرد آن مطمئن شوید.
- از سفت بودن پیچ و مهره های محل اتصال بدنه به درپوش اطمینان حاصل نمایید.
- قبل از نصب از عدم وجود اجسام خارجی در خط لوله مطمئن شوید.
- لوله های قبل و بعد شیر هم محور باشند.

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه ۲۹، پلاک ۱۳

تلفن: ۰۲۱-۸۹۶۳۰۰ فاکس: ۰۲۱-۸۸۶۶۰۴۲۳