



راهنمای نصب و نگهداری شیرهای پروانه ای ویفری اهرمدار

راهنمای نصب

- جهت جابه جایی از تسمه استفاده شود . از عبور دادن تسمه از داخل شیر خودداری شود .
- از زنجیر یا کابل های فلزی جهت جابجایی استفاده نشود ، زیرا باعث آسیب به پوشش محصول میگردد .
- از اهرم شیرهای ویفری و لاگ یا گیربکس شیرهای گیربکس دار برای جابجایی استفاده نشود .
- شیرینگ محصول تا هنگام نصب جهت حفاظت از نشست گرد و غبار بر روی لاینر محصول ، سالم نگه داشته شود .
- از قرار دادن شیرآلات در فضای باز و در معرض تابش نور خورشید ، باد و باران خودداری شود .

نکات مصرفی

- شیرهای پروانه ای برای عمل قطع و وصل استفاده می شود بنابراین جز موارد اضطراری باید به صورت کاملا باز یا بسته استفاده شوند .
- از شیرهای پروانه ای به هیچ عنوان در خطوط فاضلاب یا جریان با مواد معلق جامد استفاده نگردد .
- استفاده نمودن شیرهای پروانه ای با لاینر و رینگ آب بندی EPDM برای سیالات هیدرو کربنی مجاز نمی باشد .

- حصول اطمینان از انتخاب شیر مناسب بر اساس فشار ، دما و خواص شیمیایی سیال سیستم
- قبل از نصب سطح فلنج و لاینر کاملا بازرسی تا عاری از هرگونه گرد و غبار و موادخارجی باشد .
- قبل از نصب شیر را باز و بسته نمایید تا از عملکرد آن مطمئن شوید.
- از سفت بودن پیچهای اتصال عملگر به شیر اطمینان حاصل نمایید .
- قبل از نصب از عدم وجود اجسام خارجی در خط لوله مطمئن شوید .
- شیر حداقل در فاصله 3 تا 5 برابر قطر خط لوله از محل نصب زانویی ، سه راهی و صافی نصب گردد
- لوله های قبل و بعد شیر هم محور باشند .
- در هنگام نصب شیرهای ویفری و لاگ به هیچ عنوان از گسگت استفاده نشود .

راهنمای نگهداری

- قبل از نصب ، شیر در حالت نیمه باز باشد .

دفتر مرکزی : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، نبش کوچه 29 ، پلاک 13

تلفن : 021-89630 فاکس : 021-88660423