



راهنمای نصب و نگهداری شیرهای سوپاپی

راهنمای نصب

- حصول اطمینان از انتخاب شیر مناسب بر اساس فشار، دما و خواص شیمیایی سیال سیستم
- قبل از نصب سطح فلنج و بدنه کاملاً بازرسی تا از تمیز بودن و عدم ضربه خوردگی سطوح فلنجهای اطمینان حاصل شود.
- اطمینان از عدم ورود اجسام خارجی به داخل بدنه
- از سفت بودن پیچ و مهره های محل اتصال بدنه به درپوش اطمینان حاصل نمایید.
- از صحت باز و بسته شدن شیر اطمینان حاصل کنید.
- از گسست مناسب از نظر دما، فشار و مقاوم در برابر سیال عبوری برای آبیندی خط لوله و فلنج استفاده شود.
- در هنگام نصب شیر در حالت بسته باشد.
- نصب شیر به حالت عمودی باشد.
- جهت پیکان روی بدنه جهت نصب را مشخص میکند در صورت عدم توجه به آن سبب عدم عملکرد شیر میگردد.

راهنمای نگهداری

- جهت جابه جایی از تسمه استفاده شود. از عبور دادن تسمه از داخل شیر خودداری شود.
- جهت بلند کردن انفرادی شیر هیچگاه از فلکه یا گیرکس این کار انجام شود.
- سوپاپی ها در انبارهای مسقف و که عاری از هرگونه گرد و غبار، دور از نور باد و باران نگهداری شوند.
- شیرینگ محصولات قبل از نصب کاملاً سالم نگهداری شوند.
- در صورت تست حتماً شیرها خشک شوند تا در صورت سرد شدن هوا از انجماد و در نهایتاً آسیب به شیر جلوگیری شود.

نکات مصرفی

- جهت باز و بسته شدن با فلش روی فلکه مشخص شده است. گشتاور بیش از حد فلکه باعث آسیب به زبانه و عدم آب بندی میشود.

دفتر مرکزی : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، نبش کوچه ۲۹ ، پلاک ۱۳

تلفن : ۰۲۱-۸۹۶۳۰۰ فاکس : ۰۲۱-۸۸۶۶۰۴۲۳