



راهنمای نصب و نگهداری شیرهای کشویی

راهنمای نصب

- جهت جابه جایی از تسمه استفاده شود . از عبور دادن تسمه از داخل شیر خودداری شود .
- جهت بلند کردن انفرادی شیر هیچگاه از فلکه یا گیربکس این کار انجام شود .
- شیرهای زبانه فلزی به صورت کاملا بسته انبارش شوند .
- شیرهای زبانه لاستیکی به صورت کاملا باز انبارش شوند .
- از قرار دادن شیرآلات در فضای باز و در معرض تابش نور خورشید ، باد و باران خودداری شود .

نکات مصرفی

- از شیرهای کشویی نباید برای تنظیم جریان استفاده شود ، زبانه باید یا کاملا باز یا کاملا بسته باشد . جهت باز و بسته شدن با فلش روی فلکه مشخص شده است .
- گشتاور بیش از حد فلکه باعث آسیب به زبانه و عدم آب بندی میشود .
- استفاده نمودن شیرهای کشویی با رینگ آب بندی EPDM برای سیالات هیدرو کربنی مجاز نمی باشد .

- حصول اطمینان از انتخاب شیر مناسب بر اساس فشار ، دما و خواص شیمیایی سیال سیستم
- قبل از نصب سطح فلنج و بدنه کاملا بازرسی تا از تمیز بودن و عدم ضربه خوردگی سطوح فلنجهای اطمینان حاصل شود .
- قبل از نصب شیر را باز و بسته نمایید تا از عملکرد آن مطمئن شوید.
- از سفت بودن پیچ و مهره های محل اتصال بدنه به درپوش اطمینان حاصل نمایید .
- قبل از نصب از عدم وجود اجسام خارجی در خط لوله مطمئن شوید .
- اطمینان از بسته بودن شیر در هنگام نصب
- استفاده از گسگت مناسب از نظر دما و فشار و مقاوم در برابر سیال عبوری
- شیرها باید به صورت عمودی نصب گردند .

راهنمای نگهداری

دفتر مرکزی : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، نبش کوچه ۲۹ ، پلاک ۱۳

تلفن : ۰۲۱-۸۹۶۳۰۰ فاکس : ۰۲۱-۸۸۶۶۰۴۲۳